

Montageanleitung



Ecoflex[®] 10, Aircom[®] Premium

UHF-Stecker / Art.-Nr.: 7377

www.ssb-electronic.de

<p>Benötigtes Werkzeug:</p> <p>1 x Cuttermesser</p> <p>1 x Schere</p> <p>1 x Lötstation</p> <p>1 x Lötzinn</p>	<p>1 </p> <p>Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Mit dem Messer 26 mm des Außenmantels entfernen.</p>
<p>2 </p> <p>Das Kupfergeflecht auf 10 mm kürzen.</p>	<p>3 </p> <p>Das Kupfergeflecht zurückbiegen, die Kupferfolie mit einem Messer anritzen und komplett entfernen.</p>
<p>4 </p> <p>Von dem weißen Dielektrikum 16 mm entfernen.</p>	<p>5 </p> <p>Die Steckerhülse über das Kabel schieben. Das Steckergehäuse auf das Kabelende einschrauben.</p>
<p>6 </p> <p>Den Innenleiter von vorne sorgfältig verlöten.</p>	<p>7 </p> <p>Die Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.</p>