

Montageanleitung

Ecoflex[®] 10, Aircom[®] Premium

N-Stecker lötfrei / Art.-Nr.: 7383



www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Maulschlüssel 17 mm 1 x Maulschlüssel 18 mm		1 
		Kabelende rechtwinklig abschneiden.
2 		
Schieben Sie Mutter, Druckring und Gummidichtung über das Kabelende.		
3 		
		Mit dem Cuttermesser 6 mm des Außenmantels entfernen.
4 		
Kupfergeflecht im rechten Winkel hoch biegen. Kontakthülse zwischen Kupferfolie und Geflecht bis zum Anschlag einschieben. Überstehendes Geflecht abschneiden. Gummidichtung bis zur Kontakthülse nach vorne schieben.		
5 		
		Mit einem Cuttermesser die Kupferfolie und das Dielektrikum entfernen.
6 		
Innenstift auf den Innenleiter stecken. Danach den Teflon-Isolator aufstecken. Hinweis: Pin 1 Ø 2,8 mm Aircom Premium, Pin 2 Ø 3,0 mm Ecoflex 10. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.		
7 		
		Mit zwei Maulschlüsseln 17 mm / 18 mm die Spannmutter handfest anziehen. Ein Spalt von 1 bis 1,5 mm muss zwischen Mutter und Steckergehäuse noch sichtbar sein!