

Montageanleitung



Aircell[®] 7, Ecoflex[®] 7

UHF-Stecker / Art.-Nr.: 7390

www.ssb-electronic.de

<p>Benötigtes Werkzeug:</p> <p>1 x Cuttermesser</p> <p>1 x Schere</p> <p>1 x Lötstation</p> <p>1 x Lötzinn</p>	<p>1 </p> <p>Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Mit einem Messer 28 mm des Außenmantels entfernen.</p>
<p>2 </p> <p>Kupfergeflecht auf 10 mm kürzen.</p>	<p>3 </p> <p>Kupfergeflecht zurückbiegen, Kupferfolie mit einem Messer anritzen und komplett entfernen.</p>
<p>4 </p> <p>Dielektrikum bis auf 13 mm entfernen.</p>	<p>5 </p> <p>Steckerhülse über das Kabel schieben. Das Steckergehäuse auf das Kabelende einschrauben.</p>
<p>6 </p> <p>Innenleiter durch das kleine Loch sorgfältig verlöten.</p>	<p>7 </p> <p>Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.</p>