

Montageanleitung



Aircell[®] 5

SMA-Buchse crimp / Art.-Nr.: 7751

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug:	
1 x Cuttermesser	
1 x Schere	
1 x Crimpzange	
1 x Crimpeinsatz HEX .213" (5,41 mm)	
1 x Crimpeinsatz HEX .068" (1,72 mm)	
1 x Lötstation + Lötzinn	

1	
Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.	

2	
Die Crimphülse über das Kabelende schieben. Mit dem Cuttermesser 11 mm des Außenmantels entfernen.	

3	
Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Cuttermesser 5 mm der Kupferfolie und 3 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.	

4	
Dann den Innenstift auf den Leiter stecken und crimpen oder durch das Loch verlöten.	

5	
Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckergehäuse einschieben. Achtung: die Kupferfolie muss eng am Isolator anliegen, damit das Kabelende in das Steckergehäuse eingeführt werden kann.	

6	
Das Kupfergeflecht mit der Schere abschneiden und die Crimphülse nach vorne verschieben.	

7	
Die Crimphülse mit einer Crimpzange crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.	