

Montageanleitung



Aircell[®] 5

UHF-Stecker / Art.-Nr.: 7760

www.ssb-electronic.de

<p>Benötigtes Werkzeug:</p> <p>1 x Cuttermesser</p> <p>1 x Schere</p> <p>1 x Lötstation</p> <p>1 x Lötzinn</p>	<p>1 </p> <p>Das Kabelende rechtwinklig abschneiden.</p>
<p>2 </p> <p>Mit einem Messer 25 mm des Außenmantels entfernen.</p>	<p>3 </p> <p>Den Rest vom Kupfergeflecht auf ca. 10 mm Länge kürzen und abbiegen. 18 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. Danach 15 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.</p>
<p>4 </p> <p>Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben.</p>	<p>5 </p> <p>Das Kabelende einschrauben, so dass die Spitze des Innenleiters am Ende vom Innenstift erscheint. Dabei sollte sicherer Kontakt zwischen dem Kupfergeflecht und dem Gehäuse entstehen.</p>
<p>6 </p> <p>Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.</p>	<p>7 </p> <p>Innenleiter durch das kleine Loch sorgfältig verlöten.</p>